



Стенд регулировки углов установки колес Hunter PA100 с датчиками HS200ML "Соколиный Глаз"



**Измерение углов  
всего за 3 минуты!  
Антикризисная  
версия!**

**HUNTER**  
Engineering Company

# Система измерения на основе 3D

Система измерения на основе 3D-технологии HawkEye (“Соколиный Глаз”) обеспечивает высокую точность и экономию времени при этом обеспечивая простоту эксплуатации и высокую надежность. Система не требует периодического обслуживания, а отсутствие электроники в деталях системы, устанавливаемой на колесах гарантирует отсутствие проблем с повреждениями ввиду ошибки оператора.



## Регулировка автомобиля на любой высоте

Специальная антикризисная модель HS200ML содержит всего две цифровых камеры (по одной на каждые два колеса автомобиля) и оборудована ручным подъемником камер. Это позволяет достичь небывало низкой стоимости 3D стенда Hunter и при этом обеспечить работу стенда на всем диапазоне высот подъемника – от пола до самого верха.



Рабочая высота легко регулируется вручную, без использования электропривода!



Комплектация RA120 (навесная консоль) с датчиками HS200ML1

Комплектация RA130 (отдельно стоящая передвижная стойка) с датчиками HS200ML1

## Стандартная комплектация:

Измерительная система HS200ML1E, спецификации автомобилей Европейского, Американского, Китайского, внутреннего Японского рынков, программное обеспечение ProAlign на русском языке, колесные адаптеры с диапазоном от 10” до 24 ½”, депрессор педали тормоза, держатель руля, передние поворотные диски 50 мм., монитор 17” LCD, цветной струйный принтер, фирменная клавиатура Hunter, мышь.

 **ИНЖТЕХсервис**  
комплекс оборудования для авторемонта

Россия, 109377, Москва

1-я Новокузьминская ул, д.7, к.1

т./ф: (495) 741-7070, 379-9929

e-mail: fb@engtech.ru

<http://www.engtech.ru>

**HUNTER**  
*Engineering Company*